

# IceCube 40 DUAL (Rechte Kühlzone)



## Konfiguration/Configuration

Benutzer/Operator		
Intervall/Interval	00:05:00	
Start möglich durch/Start possible by	Taste/Button	
Startverzögerung/Start delay	00:01:00	
Stopp möglich durch/Stop possible by	USB Verbindung/USB connect	
Alarmverzögerung/Alarm delay	00:00:00	
Temperatur/Temperature	Alarm unten/Alarm low -30.0 °C	Alarm oben/Alarm high 30.0 °C

## Zusammenfassung/Summary

Startzeit/Start time	<b>04.06.2024 10:12:44</b>	Start durch/Start by	Sofort/Immediate
Stoppzeit/Stop time	<b>04.06.2024 16:17:44</b>	Stopp durch/Stop by	USB Verbindung/USB connect
Datensätze/Records	<b>74</b>	Dauer/Duration	<b>06:05:00</b>
Temperatur/Temperature	Min <b>-19.7 °C</b> Avg <b>-4.2 °C</b>	Max <b>25.0 °C</b>	
Alarm/Alarm	Anzahl/Count		
	<b>0</b>		

